



ZAKRES STOSOWANIA

Lakier przeznaczony jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów drewnianych i drewnopochodnych eksploatowanych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń takich jak: drewniany osprzęt jachtów, altany, balustrady, bramy, domki letniskowe, drzwi, okna, meble ogrodowe, boazerie i inne elementy mogące mieć okresowy kontakt z wodą.



GŁÓWNE ZALETY PRODUKTU

- Tworzy trwałą elastyczną powłokę pracującą z drewnem
- Odporny na działanie wody
- Powłoka odporna na działanie promieni UV
- Doskonała ochrona przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi
- Szeroka gama kolorów dostępna w komputerowym systemie kolorowania
- Bezbarwny



Parametry techniczne	Wartość
Ilość warstw	3
Nanoszenie kolejnej warstwy [h]	20
Czas schnięcia [h]	20
Gęstość, 20±0,5°C [g/cm³]	1,1 – 1,3

Kolory

Bezbarwny

Wydajność

15 m² /l przy jednej warstwie w zależności od podłoża i warunków aplikacji

Metoda malowania

Walek typu moher, Pędzel, Natrysk

**Rekomendowane narzędzia
ProGold**

Walek Velours, Pędzel płaski 6550, pędzel płaski PRO

Zawartość LZO

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/e/FR): 400 g/l (2010).
Produkt zawiera max 400 g/l.



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże wyrównaj, przeszlifuj, odpyl, odtłuść rozcieńczalnikiem. Z powierzchni uprzednio malowanych usuń złuszczenia, przeszlifuj i odpyl. Lakierowane drewno powinno być: suche - wilgotność drewna nie powinna przekraczać 15%, czyste i odtłuszczone - bez zabrudzeń: kurzu, piasku, plam, nalotów organicznych, pozostałości żywicy (usunąć poprzez przetarcie szmatką zwilżoną benzyną ekstrakcyjną, poczekać do wyschnięcia), itp. Ubytki uzupełnij szpachlą do drewna. Ostre krawędzie wygładź papierem ściernym. Przedmioty eksploatowane na zewnątrz pomieszczeń (uprzednio niemalowane) zaimpregnuj Impregnatem Grunt R marki Drewnochron.



MALOWANIE

Lakier przed użyciem dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby rozcieńcz dodatkiem max 2 % obj. rozcieńczalnika. Lakieruj zgodnie z usłojeniem drewna, do uzyskania jednolitej powłoki. Elementy narażone na działanie czynników atmosferycznych pomaluj 2-3 warstwami lakieru. W przypadku lakierowania renowacyjnego nanieś 1-2 warstwy bez gruntowania. Najlepsze efekty uzyskuje się stosując pędzle z miękkiego naturalnego włosa. Pomiedzy naniesieniem kolejnych warstw zachowaj przerwę, co najmniej 20 godzin. Dla uzyskania lepszego efektu dekoracyjnego poprzednią warstwę przeszlifuj drobnziarnistym papierem ściernym, usuń pył. Nie lakieruj w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu), w upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze. Warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i właściwościach uzyskanej powłoki. Powłoki narażone na uszkodzenia mechaniczne można eksploatować po 4 dniach sezonowania.



WARUNKI APLIKACJI

Temperatura powietrza w trakcie lakierowania i sezonowania powinna wynosić od +15°C do +25°C. Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 11 % wewnątrz pomieszczeń i 15 % na zewnątrz. Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych.



INFORMACJE DODATKOWE

W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

**Data ważności i warunki
przechowywania**

36 miesięcy od daty produkcji Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych w temperaturze od +5°C do +25°C.

Użytkowanie

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania podłoża i lakierowania zamieszczone są na stronie internetowej www.drewnochron.pl

Rozcieńczalnik

EKO-1

Atesty

Posiada atest higieniczny.

Wskazówki BHP I PPOZ

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.drewnochron.pl

Opakowanie handlowe

0.8L | 2.5L

Data aktualizacji

Marzec 2023